


Comfort-Telefon alpha



Das Telefon mit Köpfchen

Bedienungsanleitung



Inhalt:

1

Das Comfort-Telefon alpha.

2

Wenn der, den Sie anrufen, besetzt ist. (Wahlwiederholung/erweiterte Wahlwiederholung/Elektronisches Notizbuch)

3

Wenn Sie's kurz machen wollen. (Kurzwahl)

4

Wenn Sie einen „direkten Draht“ brauchen. (Direktruf/Babyruf)
Wie sag ich's meinem Kinde?

5

Wenn noch jemand zuhören soll. (Lauthörbetrieb)

6

Wenn Sie lieber „freihändig“ wählen. (Wahl bei aufgelegtem Hörer)

7

Wenn der Ton Musik machen soll. (Einstellen des Tonrufes)

8

Wenn andere Leute zu gern mit Ihrem Comfort-Telefon alpha „spielen“. (Abschließen des Telefons)

9

Wenn Sie das Comfort-Telefon alpha an eine Wähl-Nebstellenanlage anschließen lassen. (Rückfrage/Einspeichern der Amtskennziffer)

10

Wenn Sie das Comfort-Telefon alpha an ein Familien-Telefon anschließen lassen.

11

Wenn Sie alle gespeicherten Rufnummern wieder löschen wollen.

12

Wie war das noch? (Rufnummer/Register)

13

Wenn mal was nicht funktioniert. (Der Service der Post)

14


Die Tastatur des Comfort-Telefons alpha.

Das Comfort-Telefon alpha.

Das Comfort-Telefon alpha ist kein Telefon wie jedes andere. Auch wenn es so aussieht. In Ihrem neuen Telefon verbirgt sich nämlich ein raffinierter technischer Kern, der Ihnen praktische Hilfe und Bequemlichkeit beim Telefonieren bringt.

Um die Besonderheiten dieses Telefons kennenzulernen und um mit den einzelnen Funktionen vertraut zu werden, ist es hilfreich, wenn Sie zunächst einmal diese Bedienungshinweise lesen; insbesondere, wenn Sie Ihr Comfort-Telefon alpha an ein Familien-Telefon oder an eine Wähl-Nebstellenanlage anschließen lassen. Und nun zum Kern der Sache.

Mit dem Comfort-Telefon alpha können Sie ganz normal telefonieren. Das heißt, Sie nehmen den Hörer ab, warten auf den Wählton tüüüüüüüü... und wählen mit den Tasten



1 bis 0 den gewünschten Teilnehmer an. Nach dem Gespräch legen Sie wieder auf. Wenn Sie so telefonieren – und auch bei den meisten anderen Möglichkeiten – muß der Schlüsselschalter in Stellung 0 stehen. (Schlüsselstellungen Punkt 14.)

1






Wenn der, den Sie anrufen, besetzt ist. (Wahlwiederholung)

Manchmal ist es wirklich schwer, seinen Partner zu erreichen – da kann man sich fast schwindelig wählen. Das Comfort-Telefon alpha hat aber eine Taste, die das alles überflüssig macht:

Wenn Sie einen Teilnehmer angewählt haben, der besetzt ist, legen Sie zunächst einfach wieder auf. Später nehmen Sie den Hörer ab und drücken die Taste für Wahlwiederholung. Dann wählt das Comfort-Telefon alpha automatisch die zuletzt gewählte Rufnummer.




Diesen Vorgang können Sie wiederholen so oft Sie wollen. Bis Sie Ihre Verbindung haben. Den Schlüsselschalter lassen Sie bitte in Stellung 0 stehen.

(Erweiterte Wahlwiederholung)

Die erweiterte Wahlwiederholung bietet die Möglichkeit, eine gewählte Rufnummer so zu speichern, daß Sie auch noch nach mehreren Gesprächen diese Rufnummer mit lediglich zwei Tasten abrufen können.

2


Speichern:




Der Schlüsselschalter steht in Stellung 0. Sie nehmen den Hörer ab, warten auf den Wählton und tasten die gewünschte Rufnummer ein. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner erreicht haben, können Sie die Speichertaste drücken.

Sie parken dadurch die Rufnummer für spätere Gespräche im Speicher. Nachdem Sie Ihr Gespräch geführt haben, legen Sie einfach auf. Auch wenn sich keiner meldet und selbst wenn Sie Ihren Gesprächspartner nicht erreicht haben, können Sie die Speichertaste drücken. Die Nummer bleibt jetzt solange im Speicher, bis Sie auf die gleiche Art und Weise eine neue Telefonnummer eingeben.

Senden:




Wenn Sie später die Rufnummer wiederholen möchten: Sie nehmen den Hörer ab, warten auf den Wählton, drücken kurz die Speichertaste und anschließend die Taste Wahlwiederholung. Die gespeicherte Rufnummer wird jetzt ausgesendet. Nach dem Gespräch legen Sie einfach wieder auf.



Übrigens: Für Rufnummern, die Sie mit Kurzwahl gewählt haben (siehe unter 3), ist die Wahlwiederholung – und auch die erweiterte Wahlwiederholung – nicht geeignet. Schließlich braucht man bei der Kurzwahl auch nur 2 Tasten zu drücken.






Elektronisches Notizbuch.


Ihr Comfort-Telefon alpha kann noch mehr. Denn schon beim Telefonieren können Sie eine Rufnummer, die Sie später wählen möchten, auf Abruf einspeichern. Und weil sich das Comfort-Telefon alpha diese Nummer für Sie vormerkt, heißt diese Funktion elektronisches Notizbuch.

Speichern:



Während des Gesprächs drücken Sie zweimal kurz hintereinander die Speichertaste und danach tasten Sie die gewünschte Rufnummer ein. Anschließend drücken Sie noch einmal die Speichertaste. Ohne Ihr Telefongespräch zu unterbrechen, haben Sie die später zu wählende Rufnummer eingespeichert. Die bleibt so lange im Speicher, bis Sie auf die gleiche Art (auch bei Falsch eingabe) oder mit der erweiterten Wahlwiederholung eine neue Nummer eingeben.

Senden:



Wenn Sie Ihr Gespräch beendet haben und nun die gespeicherte Rufnummer wählen möchten, geht das ganz einfach – genauso wie bei der erweiterten Wahlwiederholung. Das heißt: Sie nehmen den Hörer ab, warten auf den Wählton, drücken kurz die Speichertaste und anschließend die Wahlwiederholungstaste. Ihr Comfort-Telefon alpha sendet jetzt die gespeicherte Rufnummer aus.


Wenn Sie's kurz machen wollen. (Kurzwahl)


Mit der Kurzwahl können Sie bis zu 10 häufig benötigte Rufnummern speichern und durch Drücken von nur 2 Tasten wieder aussenden. Natürlich auch für Fern- und Auslandsgespräche. Und das geht so:

Speichern: Zum Speichern und Aussenden der Rufnummer steht der Schlüsselschalter in Stellung 0. Sie nehmen den Hörer ab, drücken die Speichertaste und halten sie unten. Irgendwelche akustischen Signale im Hörer müssen Sie jetzt nicht beachten.

Nun drücken Sie kurz eine der Zifferntasten von 1 bis 0 – unter der Sie die gewünschte Rufnummer speichern möchten (z. B. die 1) – und tasten anschließend die Rufnummer ein. Dann lassen Sie die Speichertaste los und legen den Hörer auf. Die Rufnummer ist jetzt im Speicher und bleibt so lange dort drin, bis Sie nach dem gleichen Verfahren eine neue Rufnummer auf diesem Platz speichern. Am besten, Sie notieren den Teilnehmer gleich hinter der Kurzwahlziffer in Ihrem Register. Das Register ist unter 12 erklärt.


3





Falls Ihr Comfort-Telefon alpha an eine Wählnebenstellenanlage oder an ein Familien-Telefon angeschlossen wird, beachten Sie bitte die Erläuterungen unter 9 und 10.

Senden:



Wenn Sie die Kurzwahl benutzen möchten, heben Sie zunächst den Hörer ab, warten auf den Wählton und drücken kurz die Speichertaste. Anschließend die Zifferntaste der gewünschten Rufnummer (z. B. die 1). Jetzt wird die gespeicherte Rufnummer ausgesendet. Nach dem Gespräch legen Sie einfach auf.


Nachwahl:

Sie können bei Bedarf auch lediglich die Vorwahl und die Rufnummer einer Nebenstellenanlage mit Durchwahl einspeichern (z. B. einer Firma). Die Apparatnummer des gewünschten Gesprächspartners wählen Sie nach Aussendung der Kurzurufnummer einfach nach.

Wenn Sie einen „direkten Draht“ brauchen. (Direktruf/Babyruf)

Der Direktruf heißt auch „Babyruf“. Weil nämlich auch Kinder, die noch keine Zahlen kennen, damit telefonieren können. Wenn der Direktruf eingespeichert ist, braucht man nur irgendeine der hier dunkel abgebildeten Tasten zu drücken, um die Verbindung herzustellen. Zum Beispiel zu einem Nachbarn oder einer vorher festgelegten Stelle, wo die Eltern abends zu erreichen sind. Und das geht so:

Speichern:



Der Schlüsselschalter steht in Stellung 0. Sie nehmen den Hörer ab, drücken die Speichertaste und halten sie unten. Jetzt drehen Sie den Schlüsselschalter auf Stellung 1. Damit löschen Sie gleichzeitig eine evtl. vorher gespeicherte Direktrufnummer. Anschließend tasten Sie die gewünschte Rufnummer ein, die lediglich gespeichert wird – also noch nicht ausgesendet. Jetzt können Sie die Speichertaste wieder loslassen und auflegen.

Für ganz normale Telefonverbindungen müssen Sie unbedingt vor Abheben des Hörers Ihr Comfort-Telefon alpha in den

4





Normalzustand zurückschalten, indem Sie den Schlüsselschalter auf Stellung 0 zurückstellen.

Senden:



Bevor der Direktruf genutzt werden kann, muß der Schlüsselschalter wieder auf Stellung 1 gestellt werden. Dann muß man nur noch den Hörer abnehmen und eine der hier dunkel abgebildeten Tasten drücken. Nach dem Gespräch einfach auflegen.

Wie sag ich's meinem Kinde?


Der „Babyruf“ gibt Ihnen bestimmt ein beruhigtes Gefühl und mehr Sicherheit, wenn Sie außer Haus sind. Und obwohl alles babyleicht ist, sollten Sie Ihrem Kinde doch sorgfältig erklären, was es zu tun hat, wenn es Sie abends bei Freunden anrufen will:


Bevor Sie, Vater oder Mutter, das Haus verlassen, stellen Sie am besten selbst den Schlüsselschalter auf Stellung 1 und ziehen den Schlüssel ab. Ihr Kind muß nur den Hörer abheben, auf das „töööööö“ warten und eine der Tasten drücken. Vielleicht üben Sie mit Ihrem Kind die Taste links oben oder die mit dem Kreis, mit der Null, zu benutzen.

Wenn noch jemand zuhören soll. (Lauthörbetrieb)


Das Comfort-Telefon alpha hat einen kleinen eingebauten Lautsprecher. Den können Sie durch Tastendruck einschalten, wenn noch jemand im Raum ist, der zuhören soll.

Lautsprecher einschalten: Die Lauthörtaste – das ist die Taste für den Lautsprecher – besteht aus einer äußeren Taste, die beim Drücken einrastet, und aus einer inneren Taste, die nach dem Loslassen in ihre Ruhelage zurückspringt. Dann sieht man die orangefarbenen Seiten der Taste und weiß, daß der Lautsprecher eingeschaltet ist.





Lautstärke: Haben Sie die Lauthörtaste gedrückt, ist der Lautsprecher immer in Grundlautstärke eingestellt. Wenn's ein bißchen mehr Lautstärke sein darf, drücken Sie einfach die innere Lauthörtaste und halten sie unten (nicht ganz durchdrücken). Die Lautstärke wird dann automatisch in zeitlichen Abständen von ca. 1,5 Sek. stufenweise erhöht (2 Stufen). Nach dem Loslassen der Taste wird die zuletzt vorhandene Lautstärke beibehalten. Soll die Lautstärke verringert werden, genügt es, kurz die innere Taste zu drücken.




Lautsprecher abschalten: Falls Sie während des Gesprächs den Lautsprecher wieder ausschalten möchten, drücken Sie die innere und äußere Taste tief ein und lassen sie wieder los. Beide Tasten springen so in die Ruhelage zurück – der Lautsprecher ist ausgeschaltet. Durch Auflegen des Hörers wird die Lauthörtaste in die Ruhelage zurückgestellt – also der Lautsprecher automatisch ausgeschaltet.



Wenn Sie lieber „freihändig“ wählen. (Wahl bei aufgelegtem Hörer)



Die bisher beschriebenen Wählverfahren können auch durchgeführt werden, ohne daß man den Hörer abnimmt. Und das geht so: Sie drücken zunächst die Lauthörtaste und warten, bis der Wählton aus dem Lautsprecher ertönt. Jetzt wählen Sie die gewünschte Rufnummer und erst wenn der Teilnehmer sich meldet, nehmen Sie den Hörer ab, um Ihr Gespräch zu führen. Durch das Abheben des Hörers




springt die Lauthörtaste wieder in ihre Ruhelage zurück – der Lautsprecher ist also wieder ausgeschaltet. Falls jemand zuhören soll, drücken Sie einfach nochmal die Lauthörtaste.

Nach dem Gespräch einfach auflegen.

6






Wenn der Ton Musik machen soll. (Einstellen des Tonrufs)

Rechts unten am Apparat sind 2 Drehknöpfe, die ineinander angeordnet sind. Der äußere, gerillte Knopf mit den Ziffern von 1 - 6 ist zum Einstellen der Lautstärke.

Der innere Knopf, er trägt einen Pfeil oder einen Schlitz, ist zur individuellen Einstellung des Klangbildes. Wenn Sie diesen Klang mit dem herkömmlichen Klingeln vergleichen, wird er „Musik“ in Ihren Ohren sein.

7



Wenn andere Leute zu gern mit Ihrem Comfort-Telefon alpha „spielen“. (Abschließen des Telefons)

Klar, daß mit so einem tollen Telefon jeder gern spielt. Aber das läßt sich leicht ändern: Sie stellen den Schlüsselschalter auf Stellung 2 und ziehen den Schlüssel ab (Schlüsselstellungen Punkt 14). Jetzt kann keiner mehr von

Ihrem Apparat aus telefonieren, wenn Sie es nicht möchten. Ankommende Anrufe können aber jederzeit entgegengenommen werden.



8

Wenn Sie das Comfort-Telefon alpha an eine Wähl-Nebenstellenanlage anschließen lassen. (Rückfragen/Amtskennziffer)

Hier ergeben sich zwei Besonderheiten, die Sie aber auch ganz schnell im Griff haben. Doch vorab ein Hinweis für „Profis“: an Wähl-Nebenstellenanlagen arbeitet das Comfort-Telefon alpha als Impulswahl-Nebenstelle.


Rückfrage: Die erste Besonderheit ist die Rückfrage. In einer Wähl-Nebenstellenanlage können Sie während eines Amtsgesprächs eine Rückfrage halten. Dafür hat das Comfort-Telefon alpha die Signaltaste rechts unten im Tastenfeld. Sie drücken also während des Amtsgesprächs die Signaltaste,

wählen dann die Rufnummer der gewünschten Nebenstelle und drücken nach der Rückfrage noch einmal die Signaltaste. Dann sind Sie wieder mit dem ersten Gesprächspartner verbunden.

Eines müssen Sie auf jeden Fall berücksichtigen: Durch die Rückfrage löschen Sie die ursprünglich gewählte Ziffernfolge im Wahlwiederholpeicher, denn der Speicher nimmt jetzt die für die Rückfrage gewählte Rufnummer auf. Sie können also Ihren ursprünglichen Gesprächspartner

9







nicht durch Wahlwiederholung erneut anwählen. Die zweite Besonderheit ist das Einspeichern der Amtskennziffer, wenn Sie eine Nebenstellenanlage mit Amtsbelegung durch Kennzifferwahl haben. Es ist erforderlich, um z. B. mit Kurzwahl und Wahlwiederholung nach „draußen“ telefonieren zu können. Wenn das Comfort-Telefon dann „automatisch“ wählt, kann zwischendurch ein Wählton zu hören sein.

Einspeichern der Amtskennziffer:

Das Einspeichern geht so: Der Schüsselschalter steht in Stellung 0. Sie nehmen den Hörer ab, drücken die Speichertaste und halten sie unten. Dann drücken Sie kurz die Wahlwiederholtaste und tasten anschließend die Amtskennziffer ein. Jetzt lassen Sie die Speichertaste los und legen den Hörer auf. Fertig!



Bitte denken Sie daran, daß bei Betrieb in Wähl-Nebenstellenanlagen die Amtskennziffer trotzdem noch einmal vor jeder Rufnummer mit eingegeben werden muß, die Sie für Kurzwahl speichern. Wenn Sie z. B. die externe Rufnummer 123456 für Kurzwahl speichern möchten, dann müssen


Sie 0 123456 eingeben (0 = Kennziffer für Amtsbelegung). Ganz genau so, wie Sie normal wählen würden.

Wenn Sie eine Nebenstellenanlage haben, bei der Sie die Amtsleitung durch Drücken der Signaltaste erreichen, entfällt natürlich das Einspeichern der Amtskennziffer.

Wenn Sie das Comfort-Telefon alpha an ein Familien-Telefon anschließen lassen.


Rückfrage: Rückfragen halten Sie hier so, wie es in Ihrer Bedienungsanleitung für das Familien-Telefon beschrieben ist. Die Signaltaste hat in diesem Fall keine Funktion.

Einspeichern der Amtskennziffer: Bei Anschluß an ein Familien-Telefon wird die 0 als Amtskennziffer genauso eingespeichert, wie für Wähl-Nebenstellenanlagen beschrieben. Auch hier muß vor jeder Rufnummer, die Sie für Kurzwahl speichern, die 0 als Amtskennziffer trotzdem noch einmal mit eingegeben werden. Ganz genau so, wie Sie normal wählen würden.



10





Wenn Sie alle gespeicherten Rufnummern wieder löschen wollen.

Die gespeicherte Rufnummer wird automatisch wieder gelöscht, wenn bei der Kurzwahl, erweiterter Wahlwiederholung und dem elektronischen Notizbuch eine andere Nummer eingespeichert oder bei Wahlwiederholung eine andere Rufnummer gewählt wird.

Wenn man aber alle Speicher wieder frei machen möchte, geht das auch ganz einfach:

Der Schloßschalter ist in Stellung 0. Sie drücken jetzt gleichzeitig die Zifferntasten 2, 5, 8 und 0 (die liegen in einer Reihe untereinander – mit einem Finger oder dem Handrücken geht's einfach) und nehmen den Telefonhörer ab. Dann lassen Sie die Zifferntasten wieder los und legen den Hörer auf. Alle Speicher sind jetzt gelöscht.

Wie war das noch? (Rufnummer/Register)

Rufnummer: Vielleicht geht Ihnen das auch manchmal so: Da wird man während eines Gespräches nach seiner eigenen Telefonnummer gefragt und muß passen.


Weil man sich selbst selten anruft. Damit Sie nicht extra nachfragen oder nachschlagen müssen, hat Ihr Comfort-Telefon alpha oben – über der Tastatur – ein Klarsichtfenster, in dem Sie neben den Notrufnummern Ihre eigene Rufnummer eintragen können.

Sie brauchen nur mit Ihrem Daumen nagel das Fenster hochzuklappen. Dafür ist die kleine Mulde vorgesehen. Den kleinen Zettel für Ihre Rufnummer können Sie dann aus der seitlichen Führung herausziehen.

Register:

Zugegeben: in der ersten Zeit mit Ihrem neuen Comfort-Telefon alpha müssen Sie sich eine Menge merken. Dafür hat die Post Ihnen ein Register hinten am Telefon angebracht, in dem Sie alle Wähl- und Speichervorgänge noch einmal in Kurzform finden. Auch Platz zum Vermerken der für Kurzwahl gespeicherten Rufnummern ist vorgesehen. Ziehen Sie das einzelne Kärtchen einfach an der Lasche bis zum Anschlag hoch.


12



Die Tastatur des Comfort-Telefons alpha


Speichertaste
für Kurzwahlfunktionen

Lautsprecher zum Zuhören



14





● **Schloß zum Abschließen
(Stellung 2) und für den
Direktruf/Babyruf (Stellung 1)**

● **Schauzeichen
(bei Bedarf, z. B. bei Verwendung
mit zweitem Telefon)**

● **Außere Lauthörtaste**

● **Innere Lauthörtaste**

● **Taste
für Wahlwiederholung**

● **Signaltaste für Rückfragen
(bei Wähl-Nebenstellenanlagen)**

Schlüsselstellung 0




1




2



Lautstärke- und Klangeinstellung für Tonruf.
Ausführung 1



Ausführung 2



st
damit Sie in Verbindung bleiben